

imation



DataGuard Appliances

T5R & R4

INSTALLATION INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Important Safety Instructions

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

1.1 UNPACKING THE DATAGUARD APPLIANCE

The DataGuard packaging contains the following items:

- DataGuard Appliance
- Quick Start Guide
- Screws for hard drives
- Ethernet cable (x2)
- Power cord (T5Rx1/R4x2)
- T5R only - keys
- R4 only - rackmount rails
- R4 only - front bezel and LCD
- R4 only - rackmount screws

1.2 TOOLS NEEDED

- Screwdriver




Figure 1 - DataGuard T5R Front View




Figure 2 - DataGuard T5R Back View

1. Ethernet Status LED
2. USB Connection
3. One-Touch Backup Button
4. One-Touch Backup LED
5. Disk Status LED
6. Disk Activity LED
7. Power Button
8. System Status LED
9. Select Button

10. Enter Button
11. LCD
12. Disk Carrier
13. RDX® (T5R)
14. VGA Output
15. System Cooling Fan
16. USB Connection
17. Ethernet Network Connection
18. Power Connection
19. PSU LED (R4)




Figure 3 - DataGuard R4 Front View




Figure 4 - DataGuard R4 Front View





Figure 5 - DataGuard R4 Back View




1.3 INSTALLING HARD DRIVES


Note: Imation Hard Drive compatibility list: <http://www.imation.com>

Install disk drives:

1. Remove the disk tray from the DataGuard Appliance:



2. Insert hard drive into the drive tray so that the hard drives holes are aligned with the 4 holes on the outside of the drive tray.



3. Insert the screws through the holes in the drive carrier and into the sides of the disk drive.

4. Reinsert the drive tray into the enclosure.

1.4 INSTALL THE R4 IN THE RACK

See the rackmount instructions included in your R4 packaging if you have purchased an R4.

1.5 CONNECTING THE CABLES

1. Connect network and power cables

Power



R4

Network




T5R



2. Press the power button.

Note: It takes about a minute to boot the DataGuard Appliance, and it is fully booted when the System Status LED turns blue and the buzzer beeps one time.

1.6 OBTAIN THE IP ADDRESS



1.7 SET THE IP ADDRESS

If you wish to modify the network settings, you can do so using the LCD:

1. Press the Enter button to display the Network Setup option on the LCD.
2. Press the Select Button to select the options and then press the Enter button to change the setting values.
3. When done, select OK and press the Enter button to apply the networking configuration.


1.8 CONNECT TO THE MANAGEMENT USER INTERFACE

1. Open your web browser and enter IP address into the address field.



2. Enter the following Username: **administrator**

3. Enter the Default password: **password**




Note: Please change your password immediately after your login by clicking Administration tab > NAS user > Change password.

Note: Do not lose the administrator password or you will need to reset the password using a recovery procedure as outlined in the product manual.

1.9 SETUP WIZARD

One-Click Setup

1. Click **Device** tab, **Wizard**.



The screenshot shows the 'Wizard' window with the 'One-Click Setup' tab selected. A 'Summary' dialog box is open, displaying the following configuration:

Summary	
Computer Name	dataguard
IP Address	163.228.150.235
Storage Type	Data Protection


At the bottom of the summary dialog is a 'Submit' button.

2. Clicking the **Submit** button will create a protected RAID disk array using all of the disks available and create the default network shares.

If you would like to customize the configuration, choose **Basic Setup**.

Basic Setup

1. Click **Basic Setup**




The screenshot shows the 'Wizard' window with the 'Basic Setup' tab selected. A 'Network Settings' dialog box is open, displaying the following configuration:

Network Settings	
Computer Name	DataGuard
IP Properties	☐ Obtain an IP Address automatically
IP Address	163.228.150.143
Subnet Mask	255.255.252.0
Default Gateway	163.228.150.1
Primary DNS	163.228.150.1
Secondary DNS	8.8.8.8

At the bottom of the network settings dialog is a 'Next' button.

2. You may specify the DataGuard Appliance name here and modify the network settings.



3. Then you can specify a protected RAID level (Data Protection) or non-protected, performance-oriented RAID level (Maximum Capacity).

Manual Setup

If you would like to have complete control over your storage configuration, please choose Manual Setup.

1.10 CREATE USERS

If you wish to create other users or groups or connect the NAS to a user directory, please see the product manual for detailed instructions on creating users and groups.

1.11 ACCESS THE NETWORK SHARES

The NAS shares can now be accessed over the network from other Windows®, Unix/Linux, or MacOS® machines. Please see the product manual for detailed instructions on how to access shares.

1.12 IMATION PRODUCT SUPPORT

If you experience problems with setup and or use of your new DataGuard Appliance please see the product manual or visit <http://www.imation.com> and click on the support link.

Your DataGuard should now be operating smoothly—and we want to help you keep it that way. For the fastest product support and the latest drivers and downloads, register your DataGuard today at register.imation.com.

LIMITED WARRANTY: If any defect in material or manufacture appears within 3 year of the date of original purchase of this product, it will be replaced or the purchase price refunded. For more information go to www.imation.com. This warranty does not apply to normal wear or damage from misuse, abuse or accident. Imation will not be liable for any lost data or other indirect, incidental or consequential damages. This warranty gives you specific rights – you may have other rights that vary from country to country.

FOR SALES IN AUSTRALIA: Imation Limited Warranty against defects for 3 years from purchase date. Product will be replaced or refunded at our option. At your cost, deliver product & proof of purchase to Imation at Unit 2, 1 Coronation Ave, Kings Park NSW, Australia 2148 Ph 1800 225 013. Further details at www.imation.com/en-au or contact us at csanz@imation.com. Your benefits under this Imation warranty are in addition to your other rights and remedies under a law in relation to this product. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Imation and the Imation logo are trademarks of Imation Corp. RDX is a registered trademark of Tandberg ASA. All other trademarks are the property of their respective owners.

© Imation Corp
Imation Enterprises Corp 1 Imation Way Oakdale, MN 55128-3414
63951337-A

Ce produit est conforme à la partie 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce produit n'est pas censé causer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Remarque : Ce produit a été testé et approuvé comme étant conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de Classe A conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une bonne protection contre les interférences nuisibles lorsque le produit est utilisé dans un environnement commercial. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel, peut perturber les communications radio. Le fonctionnement de ce produit dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur sera tenu de résoudre le problème à ses propres frais.

Remarque : Tout changement ou autre modification non expressément approuvé par le responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner le produit.

Ce produit numérique de Classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Consignes de Sécurité Importantes

- 1) Lisez ces consignes attentivement.
- 2) Conservez ces consignes.
- 3) Respectez tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les consignes.
- 5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- 6) Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- 7) N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8) N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les grilles de chauffage, les cuisinières ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.
- 9) Ne mettez pas en échec la sécurité dépendant de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux lames avec une plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche ont été prévues pour votre sécurité. Si vous ne parvenez pas à brancher la fiche fournie dans votre prise, consultez un électricien afin qu'il remplace la prise obsolète.
- 10) Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas piétiné ou pincé en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où il sort de l'appareil.
- 11) Utilisez uniquement les fixations ou les accessoires recommandés par le fabricant.
- 12) Utilisez uniquement avec un chariot, un pied, un trépied, un support ou une table recommandé(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, déplacez prudemment l'ensemble appareil et chariot pour éviter des blessures causées par un basculement.
- 13) Débranchez cet appareil pendant les orages ou si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période.
- 14) Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelque manière, par exemple si le câble ou la fiche d'alimentation est abîmé, si du liquide a été renversé, si des objets sont tombés dans l'appareil, ou encore si ce dernier a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.

1.1 DÉBALLAGE DE L'APPLIANCE DATAGUARD

Le carton contient les éléments suivants :

- Appliance DataGuard
- Guide de démarrage rapide
- Vis pour les disques durs
- Câble Ethernet
- Cordon d'alimentation
- Clés (T5R uniquement)
- Rails de montage en rack (R4 uniquement)
- LCD et contour d'écran (R4 uniquement)
- Vis de montage en rack (R4 uniquement)

1.2 OUTILS NÉCESSAIRES

- Tournevis




Illustration 1. Vue avant du DataGuard T5R




Illustration 2. Vue arrière du DataGuard T5R

1. Témoin d'état Ethernet
2. Connexion USB
3. Bouton de sauvegarde One-Touch (une seule pression)
4. Témoin de sauvegarde One-Touch
5. Témoin d'état du disque
6. Témoin d'activité du disque
7. Interrupteur d'alimentation
8. Témoin d'état du système
9. Bouton de sélection

10. Bouton de validation
11. Écran LCD
12. Support de disque
13. RDX (T5R)
14. Sortie VGA
15. Ventilateur de refroidissement du système
16. Connexion USB
17. Connexion réseau Ethernet
18. Connecteur d'alimentation
19. PSU LED (R4)




Illustration 3. Vue avant du DataGuard R4




Illustration 4. Vue avant du DataGuard R4








Illustration 5. Vue arrière du DataGuard R4




1.3 INSTALLATION DES DISQUES DURS


Remarque : Liste des disques durs Imation compatibles : <http://www.imation.com>

Pour installer un disque dur :

1. Retirez le tiroir de l'appliance DataGuard :



2. Insérez le disque dur dans le tiroir en veillant à ce que les orifices du disque dur soient alignés sur les 4 orifices situés sur le côté extérieur du tiroir.



3. Insérez les vis à travers les orifices du support de disque et sur les côtés du disque dur.

4. Réinstallez le tiroir dans l'apppliance.

1.4 INSTALLATION DU MODÈLE R4 DANS LE RACK

Reportez-vous aux instructions de montage en rack fournies dans le carton du modèle R4.

1.5 BRANCHEMENT DES CÂBLES

1. Connectez les câbles réseau et d'alimentation.

Alimentation




Réseau



2. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation

Remarque : La phase de démarrage de l'apppliance DataGuard dure environ 1 minute. Elle est terminée dès que le témoin d'état du système devient bleu et qu'un bip retentit.

1.6 OBTENTION DE L'ADRESSE IP



1.7 DÉFINITION DE L'ADRESSE IP

Pour modifier les réglages réseau :

1. Appuyez sur le bouton de validation pour afficher l'option de configuration réseau sur l'écran LCD.
2. Appuyez sur le bouton de sélection pour choisir les options souhaitées, puis sur le bouton de validation pour changer les valeurs.
3. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez OK et appuyez sur le bouton de validation pour appliquer la nouvelle configuration réseau.

1.8 CONNEXION À L'INTERFACE UTILISATEUR DE GESTION

1. Ouvrez votre navigateur Web et entrez l'adresse IP dans le champ d'adresse.



2. Dans le champ User Name (Nom d'utilisateur), entrez le nom d'utilisateur suivant : **administrator**

3. Dans le champ Password (Mot de passe), entrez le mot de passe par défaut : **password**



Remarque : Une fois connecté, changez immédiatement le mot de passe en cliquant sur l'onglet Administration, puis sur NAS user (Utilisateur NAS) et change password (modifier le mot de passe).

Remarque : Veillez à retenir le mot de passe administrateur. Si vous le perdez, vous devrez le réinitialiser en effectuant la procédure de récupération expliquée dans le manuel du produit.

1.9 ASSISTANT DE CONFIGURATION

Configuration One-Click (en un seul clic)

1. Cliquez sur l'onglet **Device (Appareil)**, puis sur **Wizard (Assistant)**.



The screenshot shows the 'Assistant' window with the 'Récapitulatif' tab selected. The left sidebar has 'Installation en un clic' and 'Configuration avancée'. The main area displays a summary table with the following data:

Récapitulatif	
Nom de l'ordinateur	dataguard
Adresse IP	163.228.150.143
Type de stockage	Protection des données

At the bottom of the summary area is a button labeled 'Soumettre'.

2. Dès que vous cliquez sur le bouton **Submit (Soumettre)**, vous créez une baie de disques RAID protégée avec tous les disques disponibles ainsi que les partages réseau par défaut.

Pour personnaliser la configuration, sélectionnez **Basic Setup (Configuration avancée)**.

Configuration de base

1. Cliquez sur **Basic Setup (Configuration avancée)**.




The screenshot shows the 'Assistant' window with the 'Paramètres du réseau' tab selected. The left sidebar has 'Installation en un clic' and 'Configuration avancée'. The main area displays network configuration fields with the following data:

Paramètres du réseau	
Nom de l'ordinateur	DataGuard
IP Properties	☐ Obtenir une adresse IP automatiquement
Adresse IP	163.228.150.143
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle par défaut	163.228.150.1
DNS principal	163.228.150.1
DNS secondaire	8.8.8.8

At the bottom of the configuration area is a button labeled 'Suivant'.

2. Vous pouvez ici spécifier le nom de l'appliance DataGuard et modifier les paramètres réseau.



3. Vous pouvez ensuite définir un niveau RAID protégé (protection des données), non protégé ou orienté performances (capacité maximale).

Configuration manuelle

Pour contrôler totalement votre configuration de stockage, sélectionnez Manual Setup (Configuration manuelle).

1.10 CRÉATION D'UTILISATEURS

Pour créer des utilisateurs ou des groupes, ou connecter le NAS à un répertoire utilisateur, consultez le manuel du produit pour obtenir des instructions détaillées.

1.11 ACCÈS AUX PARTAGES RÉSEAU

Les partages NAS sont à présent accessibles sur le réseau depuis d'autres postes Windows, Unix/Linux ou Mac OS. Pour savoir comment y accéder, consulter le manuel du produit.

1.12 ASSISTANCE IMATION

En cas de problème lors de la configuration ou de l'utilisation de l'apppliance DataGuard, consultez le manuel du produit ou visitez notre site <http://www.imation.com> et cliquez sur le lien SUPPORT.

ENREGISTREMENT de votre appliance DataGuard

Chez Imation, nous tenons à ce que vous exploitiez pleinement votre appliance DataGuard. C'est pourquoi nous vous invitons à l'enregistrer dès maintenant sur notre site www.register.imation.com pour que vous ayez accès à notre support en ligne, aux téléchargements ainsi qu'aux derniers pilotes disponibles.

GARANTIE LIMITÉE : En cas de défaut matériel ou de fabrication dans les 3 ans à compter de la date d'achat, ce produit sera remplacé ou remboursé au prix d'achat. Pour plus d'informations, visitez notre site www.imation.com. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou les dommages dus à une mauvaise utilisation ou un accident. Imation décline toute responsabilité en cas de perte de données ou autres dommages indirects. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, lesquels peuvent varier selon les pays.

Imation et le logo Imation sont des marques d'Imation Corp. RDX est une marque déposée de Tandberg Data ASA. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). El funcionamiento depende de las dos condiciones que se mencionan a continuación: (1) Este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe tolerar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que pueden ocasionar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital Clase A, según el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opera en entornos comerciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y no se usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede generar interferencias perjudiciales en las comunicaciones radioeléctricas. Es muy probable que el uso de este equipo en un área residencial provoque interferencias perjudiciales; en ese caso, el usuario deberá solucionar la interferencia a su propio cargo.

Nota: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Este aparato digital Clase A cumple con la norma ICES-003 de Canadá.

Instrucciones Importantes de Seguridad

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Conserve estas instrucciones.
- 3) Preste atención a todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No utilice este aparato cerca de agua.
- 6) Limpie solo con un paño seco.
- 7) No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8) No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que emitan calor.
- 9) No rechace el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe de conexión a tierra posee dos clavijas y una tercera prolongación de conexión a tierra. La clavija ancha o la tercera clavija son para brindarle seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su tomacorriente, comuníquese con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10) Proteja el cable de alimentación de pisadas o pinchaduras, en particular en los enchufes, los tomacorrientes y el punto de donde sale del aparato.
- 11) Utilice únicamente dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Utilice solo el carro, pie, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o que se vendan con el aparato. Cuando se utilice un carro, tenga cuidado al mover la combinación de carro y aparato para evitar lesiones por caídas.
- 13) Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un período prolongado.
- 14) El mantenimiento debe ser llevado a cabo por personal de mantenimiento calificado. Es necesario llevar a cabo el mantenimiento del aparato cuando este se ha dañado de alguna manera; por ejemplo, si el enchufe o el cable de alimentación están dañados, se ha derramado líquido sobre la unidad o han caído objetos dentro del aparato, si el aparato fue expuesto a la lluvia o a la humedad, no funciona normalmente o se cayó.

1.1 CONTENIDO DEL EMPAQUE DEL DISPOSITIVO DATAGUARD

El empaque de DataGuard incluye los siguientes elementos:

- Dispositivo DataGuard
- Guía de inicio rápido
- Tornillos para discos duros
- Cable Ethernet
- Cable de alimentación
- Solo T5R - teclas
- Solo R4 - rieles para montaje en bastidor
- Solo R4 - bisel frontal y LCD
- Solo R4 - tornillos para montaje en bastidor

1.2 HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Destornillador




Figura 1: Vista frontal de DataGuard T5R




Figura 2: Vista trasera de DataGuard T5R

1. LED de estado de Ethernet
2. Conexión USB
3. Botón One-Touch Backup
(Copia de seguridad en un solo paso)
4. LED de Copia de seguridad
5. LED de estado del disco
6. LED de actividad del disco
7. Botón Power (Encendido)
8. LED de estado del sistema
9. Botón Select (Seleccionar)

10. Botón Enter (Aceptar)
11. LCD
12. Soporte de disco
13. RDX (T5R)
14. Salida VGA
15. Ventilador de refrigeración
del sistema
16. Conexión USB
17. Conexión de red Ethernet
18. Conexión eléctrica
19. PSU LED (R4)




Figura 3: Vista frontal de DataGuard R4




Figura 4: Vista frontal de DataGuard R4








Figura 5: Vista trasera de DataGuard R4




1.3 INSTALACIÓN DE LOS DISCOS DUROS


Nota: En este sitio web puede encontrar una lista de compatibilidad de los discos duros de Imation: <http://www.imation.com>

Instale los discos duros:

1. Retire la bandeja del disco del dispositivo DataGuard:



2. Inserte el disco duro en la bandeja del disco de modo que los orificios del disco queden alineados con los 4 orificios ubicados en la parte externa de la bandeja.



3. Inserte los tornillos a través de los orificios del soporte de disco y en los laterales de la unidad de disco.

4. Vuelva a colocar la bandeja del disco en la carcasa.

1.4 INSTALACIÓN DEL R4 EN EL BASTIDOR

Consulte las instrucciones para el montaje en bastidor que se incluyen en el empaque del R4, si ha comprado uno.

1.5 CONEXIÓN DE LOS CABLES

1. Conecte los cables de red y de alimentación.

Encendido



R4

Red




T5R



2. Presione el botón de encendido.

Nota: El dispositivo DataGuard tarda aproximadamente un minuto en arrancar. Cuando se haya completado el proceso de arranque, el LED de estado del sistema se iluminará de color azul y el timbre sonará una vez.

1.6 OBTENCIÓN DE LA DIRECCIÓN IP



1.7 CONFIGURACIÓN DE LA DIRECCIÓN IP

Si desea modificar la configuración de la red, puede hacerlo mediante el LCD:

1. Presione el botón Enter (Aceptar) para visualizar la opción Network Setup (Configuración de la red) en el LCD.
2. Presione el botón Select (Seleccionar) para seleccionar las opciones y luego presione el botón Enter (Aceptar) para cambiar los valores de configuración.
3. Cuando haya terminado, seleccione OK y presione el botón Enter (Aceptar) para aplicar la configuración de la red.

1.8 CONEXIÓN CON LA INTERFAZ DE USUARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN

1. Abra su explorador web e ingrese la dirección IP en el campo de dirección.



2. Ingrese el siguiente nombre de usuario: **administrator**

3. Ingrese la contraseña predeterminada: **password**



Nota: Cambie su contraseña inmediatamente después de iniciar sesión. Para ello, haga clic en la pestaña Administration (Administración) > NAS user (Usuario de NAS) > Change password (Cambiar contraseña).

Nota: No pierda la contraseña de administrador. Si la pierde, deberá restablecerla a través del procedimiento de recuperación que se describe en el manual del producto.

1.9 ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN

Configuración en un clic

1. Haga clic en la pestaña **Device (Dispositivo)** y luego en **Wizard (Asistente)**.



2. Al hacer clic en el botón **Submit (Enviar)**, se creará un arreglo de discos RAID protegidos utilizando todos los discos disponibles, y se crearán los recursos compartidos de red predeterminados.


Si desea personalizar la configuración, seleccione **Basic Setup (Configuración avanzada)**.

Configuración básica

1. Haga clic en **Basic Setup (Configuración avanzada)**.



2. Aquí puede especificar el nombre del dispositivo DataGuard y modificar la configuración de red.



3. Luego puede especificar un nivel RAID protegido (Data Protection [Protección de datos]) o un nivel RAID orientado al rendimiento, sin protección (Maximum Capacity [Capacidad máxima]).

Configuración manual

Si desea controlar por completo la configuración de su almacenamiento, elija Manual Setup (Configuración manual).

1.10 CREACIÓN DE USUARIOS

Si desea crear otros usuarios o grupos, o conectar el sistema NAS a un directorio de usuarios, consulte el manual del producto para obtener instrucciones detalladas sobre la creación de usuarios y grupos.

1.11 ACCESO A LOS RECURSOS COMPARTIDOS DE RED

Se puede acceder a los recursos compartidos de NAS en la red desde otros equipos con Windows, Unix/Linux o MacOS. Consulte el manual del producto para obtener instrucciones detalladas sobre cómo acceder a los recursos compartidos.

1.12 SOPORTE TÉCNICO DE PRODUCTOS IMATION

Si tiene problemas para configurar o usar su nuevo dispositivo DataGuard, consulte el manual del producto o visite <http://www.imation.com> y haga clic en el vínculo de soporte técnico.

REGISTRE SU DataGuard

Ahora su DataGuard debería funcionar sin problemas; y queremos ayudarlo a que siga siendo así. Para obtener el servicio de soporte técnico más eficaz, y los controladores y las descargas más actualizados, registre su DataGuard hoy en register.imation.com.

GARANTÍA LIMITADA: Si aparece algún defecto de materiales o de fabricación en el transcurso de tres años a partir de la fecha de compra original del producto, este se reemplazará o se le reembolsará el precio de compra. Para obtener más información, diríjase a www.imation.com. Esta garantía no se aplica al desgaste normal ni a los daños por mal uso, abuso o accidentes. Imation no se hace responsable por la pérdida de datos u otros daños indirectos, fortuitos o resultantes. Esta garantía le otorga derechos específicos; es posible que posea derechos adicionales, los cuales varían según el país.

Imation y el logotipo de Imation son marcas comerciales de Imation Corp. RDX es una marca comercial registrada de Tandberg Data ASA. Todas las demás marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Este dispositivo cumpre com a parte 15 das Regras FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo foi desenvolvido para não causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo aceitará qualquer interferência recebida, incluindo interferência que pode causar funcionamentos indesejados.

Nota: Este equipamento foi testado e verificado observando os limites de um dispositivo digital Classe A, em conformidade com a parte 15 da Lei FCC. Esses limites foram concebidos para proporcionar proteção razoável contra interferência nociva quando o equipamento for utilizado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode enviar energia de frequência de rádio e, se não instalado e utilizado em conformidade com o manual de instruções, pode causar interferência nociva a comunicações de rádio. Operar este equipamento em uma área residencial poderá da mesma forma ocasionar interferência prejudicial; nesse caso, o usuário deverá corrigir a interferência por sua própria conta.

Nota: Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante responsável pela conformidade podem cancelar a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Essa Classe A de aparelhos digitais se conformam ao ICES-003 Canadense.

Instruções Importantes de Segurança

- 1) Leia estas instruções.
- 2) Guarde estas instruções.
- 3) Preste atenção para todos os avisos.
- 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não use este aparato perto de água.
- 6) Limpe somente com pano seco.
- 7) Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 8) Não instale próximo de fontes de calor como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparatos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
- 9) Não inutilize a função do plugue de tipo polarizado ou terra. Um plugue polarizado tem dois pinos chatos com um mais largo que o outro. Um plugue tipo terra tem dois pinos chatos e um terceiro pino terra. O pino mais largo ou o terceiro pino são fornecidos para a sua segurança. Quando o plugue fornecido não encaixar na tomada, consulte um electricista para trocar a tomada.
- 10) Proteja o cabo de força de pisadas ou apertos, principalmente na região das tomadas e em receptáculos de conveniência e nos pontos de saída do produto.
- 11) Somente utilize anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
- 12) Use apenas com o carrinho, estrutura, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Ao utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/aparelho para evitar danos por queda.
- 13) Remova o produto da tomada durante tempestades ou quando não for ser usado por um longo período.
- 14) Para qualquer tipo de manutenção, recorra à assistência técnica especializada. Manutenção é exigida quando o dispositivo foi danificado de modo que os cabos de energia ou plugues estão danificados, líquido foi derramado ou objetos caíram sobre o dispositivo, o dispositivo foi exposto a chuva ou umidade, ele não opera direito ou sofreu uma queda.

1.1 DESEMBALANDO O APARELHO DATAGUARD

A embalagem DataGuard contém os seguintes itens:

- Aparelho DataGuard
- Guia de início rápido
- Parafusos para discos rígidos
- Cabo de Ethernet
- Cabo de força
- Somente T5R - chaves
- Somente R4 - trilhos para o rack
- Somente R4 - painel frontal e LCD
- Somente R4 - parafusos para montagem do rack

1.2 FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Chave




Figura 1. Visão Frontal do DataGuard T5R




Figura 2. Visão Traseira do DataGuard T5R

1. LED de Status da Ethernet
2. Conexão USB
3. Botão de Backup de um só toque
4. LED de Backup de um só toque
5. LED de Status do Disco
6. LED de Atividade do Disco
7. Botão ligar
8. LED de Status do Sistema
9. Botão de Seleção

10. Botão ENTER
11. LCD
12. Carregador de Disco
13. RDX (T5R)
14. Saída VGA
15. Ventilador de Resfriamento do Sistema
16. Conexão USB
17. Conexão de Rede Ethernet
18. Cabo de Força
19. PSU LED (R4)




Figura 3. Visão Frontal do DataGuard R4




Figura 4. Visão Frontal do DataGuard R4








Figura 5. Visão Traseira do DataGuard R4




1.3 INSTALAÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS


Nota: Lista de compatibilidade do Disco Rígido Imation: <http://www.imation.com>

Instale os drives do disco:

1. Remova a bandeja do disco do Aparelho DataGuard:



2. Insira o disco rígido na bandeja de disco de modo que os furos do disco rígido estejam alinhados com os 4 furos na parte de fora da bandeja do disco.



3. Insira os parafusos pelos furos do carregador de disco e dentro das laterais do drive do disco.

4. Recoloque a bandeja do disco de volta ao seu lugar.

1.4 INSTALE O R4 NO RACK

Veja as instruções de montagem do rack inclusos na embalagem do R4 se você comprou um R4.

1.5 CONECTANDO OS CABOS

1. Conectar a rede e os cabos de energia.

Energia



R4

Rede




T5R



2. Aperte o botão de ligar.

Nota: A inicialização do Aparelho DataGuard leva alguns minutos, e está completamente inicializado quando o LED de Status do Sistema fica azul e o alarme apita uma só vez.

1.6 OBTENHA O ENDEREÇO DE IP



1.7 ESTABELEÇA O ENDEREÇO DE IP

Se você deseja modificar as configurações de rede, você pode fazer isso usando o LCD:

1. Pressione o botão ENTER para mostrar a opção de Configuração de Rede no LCD.
2. Pressione o botão de seleção para selecionar as opções e depois pressione o botão ENTER para alterar os valores da configuração.
3. Quando pronto, selecione OK e pressione o botão ENTER para aplicar a configuração de rede.


1.8 CONECTE À INTERFACE DE GERENCIAMENTO DE USUÁRIO

1. Abra seu navegador de internet e coloque o endereço IP na barra de endereços.



2. Coloque o seguinte Nome de Usuário: **administrator**

3. Coloque a senha Padrão: **password**



Nota: Por favor, altere sua senha imediatamente após o seu login clicando na aba Administração > usuário NAS > alteração de senha.

Nota: Não perca a senha de administrador ou você terá que redefinir a senha usando um procedimento de recuperação, conforme descrito no manual do produto.

1.9 ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO

Configuração de um só clique

1. Clique a aba **Dispositivo, Assistente**.



Assistente

Configuração de Um-Clique

Configuração Básica

Configuração Manual

Resumo

Nome do Computador	dataguard
Endereço IP	163.228.150.143
Tipo de Armazenamento	Proteção de Dados

Enviar

2. Clicando no botão Enviar criará uma disposição de disco RAID protegida usando todos os discos disponíveis e criando a rede de compartilhamento padrão.

Se você quiser customizar a configuração, selecione Configuração Básica.

Configuração Básica

1. Clique em Configuração Básica



Assistente

Configuração de Um-Clique

Configuração Básica


Configuração Manual

Configurações de Rede

Nome do Computador	DataGuard
Propriedades do IP	☐ Obter um Endereço IP automaticamente
Endereço IP	163.228.150.143
Máscara de Sub-rede	255.255.255.0
Gateway Padrão	163.228.150.1
DNS Primário	163.228.150.1
DNS Secundário	8.8.8.8

Próximo

2. Você pode especificar o nome do Aparelho DataGuard aqui e modificar as configurações da rede.



3. Então você pode especificar um nível de RAID protegido (Proteção de Dados) ou um nível não protegido, focado em desempenho (Capacidade Máxima).

Configuração Manual

Se você quiser ter um controle completo sobre sua configuração de armazenamento, por favor selecione Configuração Manual.

1.10 CRIANDO USUÁRIOS

Se você deseja criar outros usuários ou grupos ou conectar o NAS a um diretório de usuário, por favor veja o manual do produto para instruções detalhadas de como criar usuários e grupos.

1.11 ACESSO AOS COMPARTILHAMENTOS DA REDE

Os compartilhamentos NAS agora pode ser acessados pela rede de outras máquinas Windows, Unix/Linux, ou MacOS. Por favor veja o manual do produto para instruções detalhadas de como acessar os compartilhamentos.

1.12 SUPORTE DO PRODUTO IMATION

Se você tiver problemas com a instalação e ou uso de seu Aparelho DataGuard novo, consulte o manual do produto ou visite <http://www.imation.com> e clique no link de suporte.

REGISTRE SEU DataGuard

Seu DataGuard deve estar operando bem, e queremos ajudá-lo para que continue assim. Para rápida assistência do produto e drives e downloads mais recentes, registre hoje mesmo seu DataGuard em register.imation.com.

GARANTIA LIMITADA: Caso apareça qualquer defeito de material ou de fabricação dentro de 3 anos da compra deste produto, o aparelho será trocado ou o dinheiro será devolvido. Para mais informações, vá para www.imation.com. Essa garantia não se aplica em caso de desgastes ou danos causados por uso impróprio do aparelho ou acidente. A Imation não se responsabilizará por nenhum dado perdido ou outros danos indiretos, incidentais ou consequenciais. Esta garantia oferece a você direitos específicos - você pode ter outros direitos que variam de país para país.

Imation e a logo da Imation são marcas registradas da Imation Corp. RDX é marca registrada da Tandberg Data ASA. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangene Störungen zulassen, einschließlich solcher, die zu unerwünschtem Betrieb führen könnten.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den für digitale Geräte der Klasse A festgelegten Grenzwerten gemäß FCC Part 15. Diese Grenzwerte dienen dem sinnvollen Schutz vor schädlicher Störstrahlung bei Verwendung des Geräts in einer kommerziellen Umgebung. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie und kann diese abstrahlen, was bei Einrichtung und Verwendung entgegen der Bedienungsanleitung als schädliche Störstrahlung den Rundfunkempfang beeinträchtigen kann. Bei Verwendung des Geräts in Wohngebieten besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Störungen des Rundfunkempfangs kommt. In diesem Fall ist der Benutzer verpflichtet, die Störstrahlung auf eigene Kosten zu unterbinden.

Hinweis: Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich durch die für die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften verantwortliche Instanz bewilligt wurden, können einen Entzug der Befugnis zur Bedienung des Geräts zur Folge haben.

Dieses digitale Gerät der Klasse A entspricht den Bestimmungen der kanadischen ICES-003.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- 1) Lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch.
- 2) Bewahren Sie diese Anweisungen sorgfältig auf.
- 3) Beachten Sie alle Warnhinweise.
- 4) Befolgen Sie alle Anweisungen.
- 5) Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gewässern auf.
- 6) Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- 7) Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert sein. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- 8) Bauen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Radiatoren, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Hitze entwickeln, auf.
- 9) Zerstören Sie nicht die Sicherheitsvorrichtung bei den gepolten oder Erdungsanschlüssen. Ein gepolter Stecker hat zwei verschieden breite Kontakte. Ein Erdungsstecker hat zwei Kontakte und einen Erdungsstift. Der breite Kontakt oder der Erdungsstift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, bitten Sie Ihren Elektriker, die Dose auszutauschen.
- 10) Schützen Sie das Netzkabel gegen Quetschungen und Knicke, insbesondere an den Steckern, Steckdosen und den Punkten, an denen sie aus dem Gerät austreten.
- 11) Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebenes Zubehör.
- 12) Benutzen Sie das Gerät nur mit einem vom Hersteller empfohlenen oder zum Lieferumfang des Geräts gehörenden Wagen, Ständer, Bock oder Tisch. Wenn Sie das Gerät auf einem Wagen transportieren, achten Sie darauf, dass Wagen und Gerät nicht umkippen können.
- 13) Trennen Sie das Gerät bei Gewitter, oder wenn Sie es längere Zeit nicht nutzen, vom Netz.
- 14) Lassen Sie Wartungsarbeiten und Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. bei Netzkabelbruch, defektem Stecker oder eingedrungener Flüssigkeit. Gleiches gilt, wenn Gegenstände in das Gerät gefallen sind oder das Gerät Regen bzw. Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

1.1 AUSPACKEN DES DATAGUARD-GERÄTS

Lieferumfang:

- DataGuard-Gerät
- Schnellstart-Handbuch
- Schrauben für Festplatten
- Ethernetkabel
- Stromkabel
- Schlüssel (nur T5R)
- Gestellhalterungen (nur R4)
- Frontblende mit LC-Display (nur R4)
- Montageschrauben (nur R4)

1.2 ERFORDERLICHES WERKZEUG

- Schraubenzieher




Abb. 1: Vorderansicht DataGuard T5R




Abb. 2: Rückansicht DataGuard T5R

1. Netzwerkstatus-LED
2. USB-Anschluss
3. One-Touch-Backup-Taste
4. One-Touch-Backup-LED
5. Festplattenstatus-LED
6. Festplattenaktivitäts-LED
7. Ein-/Aus-Taste
8. Systemstatus-LED
9. Auswahl taste

10. Eingabetaste
11. LC-Display
12. Magazin
13. RDX (T5R)
14. VGA-Ausgang
15. Systemlüfter
16. USB-Anschlüsse
17. Netzwerkanschlüsse (Ethernet)
18. Stromanschluss
19. PSU LED (R4)




Abb. 3: Vorderansicht DataGuard R4




Abb. 4: Vorderansicht DataGuard R4








Abb. 5: Rückansicht DataGuard R4




1.3 EINBAUEN DER FESTPLATTEN

Hinweis: Liste der kompatiblen Festplatten: <http://www.imation.com>

So bauen Sie die Festplatten ein:


1. Nehmen Sie das Festplattenfach heraus:



Drücken Sie die Blende an, um sie zu lösen.

Ziehen Sie den Spannverschluss nach vorne und nehmen Sie das Laufwerk heraus.

2. Setzen Sie die Festplatte so in die Laufwerkshalterung ein, dass die Bohrungen an der Festplatte sich mit den Bohrungen an der Außenseite des Festplattenfachs decken.



3. Verschrauben Sie die Festplatte nun mit dem Festplattenfach.
4. Setzen Sie das Laufwerk wieder in das Gehäuse ein.

1.4 MONTAGE DES R4 IN DAS GESTELL

Lesen Sie hierzu bitte die Montageanleitung aus dem Lieferumfang des R4.

1.5 ANSCHLIESSEN DER KABEL

1. Schließen sie netzwerk- und stromkabel an.

Strom



R4

Netzwerk




T5R



2. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter.

Hinweis: Das Hochladen des DataGuard nimmt etwa Minute in Anspruch. Das Gerät ist einsatzbereit, wenn die Systemstatus-LED blau leuchtet und ein kurzer Piepton zu hören ist.

1.6 ABLESEN DER IP-ADRESSE




1.7 FESTLEGEN DER IP-ADRESSE

Die Netzwerkeinstellungen können über das LC-Display geändert werden:

1. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Netzwerkeinrichtung aufzurufen.
2. Mit der Auswahltaste können Sie nun die gewünschten Optionen auswählen. Drücken Sie die Eingabetaste, um eine Einstellung zu ändern.
3. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie OK und drücken die Eingabetaste. Die neuen Einstellungen werden übernommen.


1.8 ANMELDEN AM MANAGEMENT USER INTERFACE

1. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie in das Adressfeld die IP-Adresse ein.



2. Geben Sie folgenden Benutzernamen ein: **administrator**

3. Geben Sie das Standardpasswort ein: **password**



Hinweis: Bitte ändern Sie Ihr Passwort unmittelbar nach der Anmeldung. Klicken Sie hierzu auf die Registerkarte Administration (Verwaltung), dann auf NAS user (NAS-Benutzer), dann auf change password (Passwort ändern).

Hinweis: Wenn Ihnen das Administratorpasswort abhanden kommt, kann es über einen Wiederherstellungsvorgang zurückgesetzt werden, der in der Produkthanleitung beschrieben wird.

1.9 EINRICHTUNGSASSISTENT

One-Click Setup (Einrichtung mit einem Klick)

1. Klicken Sie auf die Registerkarte **Device (Gerät)**, dann auf **Wizard (Assistent)**.

Assistent

Ein-Klick Einrichtung

Erweitertes Setup

Übersicht

Computername	dataguard
IP-Adresse	163.228.150.143
Speichertyp	Datenschutz

Absenden

2. Wenn Sie auf die Schaltfläche **Submit (Bestätigen)** klicken, wird aus allen verfügbaren Festplatten ein geschütztes RAIF-Festplatten-Array erzeugt. Außerdem werden die Standard-Netzwerkfreigaben hergestellt.

Zum Ändern der Konfiguration klicken Sie auf **Basic Setup (Erweitertes Setup)**.

Grundeinstellungen

1. Klicken Sie auf **Basic Setup (Erweitertes Setup)**.

Assistent

Ein-Klick Einrichtung


Erweitertes Setup

Netzwerkeinstellungen

Computername	DataGuard
IP-Eigenschaften	☐ IP-Adresse automatisch beziehen
IP-Adresse	163.228.150.143
Subnet-Maske	255.255.255.0
Standard-Gateway	163.228.150.1
Primärer DNS	163.228.150.1
Sekundärer DNS	8.8.8.8

Weiter

2. Hier können Sie den Namen des DataGuard-Geräts angeben und die Netzwerkeinstellungen ändern.



3. Sie können eine geschützte RAID-Stufe (Data Protection) oder eine ungeschützte, leistungsorientierte RAID-Stufe (Maximum Capacity) festlegen.

Manuelle Einrichtung

Wenn Sie Ihre Storage-Konfiguration selbstständig einrichten möchten, wählen Sie Manual Setup (manuelle Einrichtung).

1.10 ERSTELLEN VON BENUTZERN

Wie Sie weitere Benutzer oder Gruppen einrichten oder das NAS mit einem Benutzerverzeichnis verbinden können, erfahren Sie im Produkthandbuch.

1.11 ZUGRIFF AUF NETZWERKFREIGABEN

Auf Windows-, Unix-/Linux- und Macintosh-Systemen können Sie jetzt über das Netzwerk auf die NAS-Freigaben zugreifen. Wie dies funktioniert, entnehmen Sie bitte dem Produkthandbuch.

1.12 PRODUKTSUPPORT VON IMATION

Wenn Ihnen die Einrichtung oder die Handhabung des DataGuard-Geräts Probleme bereitet, schlagen Sie bitte zunächst im Produkthandbuch nach. Oder öffnen Sie <http://www.imation.com> und klicken auf den Support-Link.

Lassen Sie Ihr DataGuard-Gerät registrieren
Der DataGuard sollte nun einwandfrei funktionieren. Wir möchten dafür sorgen, dass es auch so bleibt. Am schnellsten erhalten Sie Support und die neuesten Treiber und Downloads, wenn Sie Ihren DataGuard auf [register.imation.com](http://www.imation.com) registrieren lassen.

BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG: Bei Material- oder Herstellungsschäden, die innerhalb von 3 Jahren nach dem ursprünglichen Kaufdatum an diesem Produkt auftreten, so wird dieses ersetzt oder Ihnen der Kaufpreis erstattet. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf www.imation.com. Diese Garantie gilt nicht für Abnutzungserscheinungen oder Schäden, die auf falsche Handhabung, Missbrauch oder Unfälle zurückzuführen sind. Imation übernimmt keinerlei Haftung für verloren gegangene Daten oder anderweitige indirekte, beiläufige oder infolge der Nutzung auftretende Schäden. Über diese Garantie erhalten Sie bestimmte Rechte, die unter Umständen von Land zu Land variieren können.

Imation und das Imation-Logo sind Marken der Imation Corp. RDX ist eine eingetragene Marke von Tandberg Data ASA. Alle anderen Warenzeichen gehören den jeweiligen Eigentümern.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme della FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, compresa l'interferenza che può provocare un funzionamento indesiderato.

Nota: Questa apparecchiatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe A, come da sezione 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono definiti per fornire una protezione accettabile contro le interferenze dannose quando l'apparecchiatura viene azionata in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, usa e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata come indicato dal manuale di istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Il funzionamento di questa apparecchiatura in una zona residenziale potrebbe causare interferenze dannose; in tal caso l'utente dovrà correggere le interferenze a proprie spese.

Nota: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il potere dell'utente di azionare l'apparecchiatura.

Gli apparati digitali di questa classe A sono conformi alle norme canadesi ICES-003.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- 1) Leggere le presenti istruzioni.
- 2) Conservare le presenti istruzioni.
- 3) Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
- 4) Seguire tutte le istruzioni.
- 5) Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- 6) Pulire solo con un panno asciutto.
- 7) Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare nel rispetto delle istruzioni del produttore.
- 8) Non installare accanto a fonti di calore come termosifoni, bocchettoni dei caloriferi, stufe o altri apparecchi (tra cui amplificatori) in grado di produrre calore.
- 9) La spina polarizzata con messa a terra ha una funzione di sicurezza. Una spina polarizzata prevede due lame, una più spessa dell'altra. Una spina con messa a terra è dotata di due lame e un terzo dente per la messa a terra. La lama ampia o il terzo dente sono forniti per la sicurezza dell'utente. Se la spina fornita non è adatta alla presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
- 10) Proteggere il cavo di alimentazione, non camminarvi sopra né pizzicarlo, in particolare vicino alle spine, alle prese multiple e nel punto di uscita dall'apparecchio.
- 11) Utilizzare unicamente attacchi e accessori specificati dal produttore.
- 12) Utilizzare solo con carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli indicati dal produttore o venduti con l'attrezzatura. Quando si utilizza il carrello, prestare attenzione durante lo spostamento del carrello/apparecchio per evitare lesioni derivanti dal capovolgimento.
- 13) Scollegare l'apparecchio durante temporali o quando non si utilizza per periodi prolungati.
- 14) Per l'assistenza fare riferimento a personale qualificato. È richiesta assistenza quando l'apparecchio ha subito danni, ad esempio il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, si è verificato un versamento di liquidi o sono caduti oggetti sull'apparecchio, questo è stato esposto a pioggia o umidità oppure non funziona normalmente o è stato fatto cadere.

1.1 DISIMBALLAGGIO DEL DISPOSITIVO DATAGUARD

L'imballaggio di DataGuard contiene i seguenti componenti:

- Dispositivo DataGuard
- Guida di avvio rapido
- Viti per disco rigido
- Cavo Ethernet
- Cavo di alimentazione
- Chiavi, solo per T5R
- Binari per montaggio su rack, solo per R4
- Lunetta frontale e LCD, solo per R4
- Viti per montaggio su rack, solo per R4

1.2 ATTREZZI NECESSARI

- Cacciavite




Figura 1. DataGuard T5R Vista frontale




Figura 2. DataGuard T5R Vista posteriore

1. LED stato Ethernet
2. Collegamento USB
3. Pulsante One Touch di backup
4. LED One Touch di backup
5. LED stato disco
6. LED attività disco
7. Pulsante di accensione
8. LED stato del sistema
9. Pulsante di selezione

10. Pulsante Invio
11. LCD
12. Porta disco
13. RDX (T5R)
14. Uscita VGA
15. Ventola di raffreddamento sistema
16. Collegamento USB
17. Collegamento di rete Ethernet
18. Collegamento all'alimentazione elettrica
19. PSU LED (R4)




Figura 3. DataGuard R4 Vista frontale




Figura 4. DataGuard R4 Vista frontale








Figura 5. DataGuard R4 Vista posteriore




1.3 INSTALLAZIONE DISCHI RIGIDI


Nota: Elenco di compatibilità disco rigido Imation: <http://www.imation.com>

Installare i dischi rigidi:

1. Rimuovere il carrello del disco dal dispositivo DataGuard:



2. Inserire il disco rigido nel carrello del disco in modo che i fori del disco siano allineati con i 4 fori presenti sulla parte esterna del carrello.



3. Inserire le viti attraverso i fori nel porta disco e ai lati del disco rigido.

4. Reinserire il carrello del disco nel suo alloggiamento.

1.4 INSTALLARE IL R4 NEL RACK

In caso di acquisto dell'R4, consultare le istruzioni per il montaggio su rack incluse nell'imballaggio dell'R4.

1.5 COLLEGAMENTO DEI CAVI

1. Collegare i cavi di rete e di alimentazione.

Alimentazione



R4

Rete




T5R



2. Premere il pulsante di accensione.

Nota: È necessario circa un minuto per avviare il dispositivo DataGuard che risulta completamente avviato quando i LED di stato del sistema diventano blu e il segnale acustico suona una volta.

1.6 OTTENERE L'INDIRIZZO IP



1.7 IMPOSTARE L'INDIRIZZO IP

Per modificare le impostazioni di rete, è possibile usare l'LCD:

1. Premere il pulsante Invio per visualizzare l'opzione Impostazioni di rete sull'LCD.
2. Premere il Pulsante di selezione per scegliere le opzioni e premere il pulsante Invio per modificare i valori delle impostazioni.
3. Al termine, selezionare OK e premere il pulsante Invio per applicare la configurazione di rete.


1.8 COLLEGARSI ALL'INTERFACCIA UTENTE DI GESTIONE

1. Aprire il browser e inserire l'indirizzo IP nel campo indirizzo.



2. Inserire il seguente Nome utente: **administrator**

3. Inserire la password predefinita: **password**



Nota: Modificare la password subito dopo aver effettuato l'accesso facendo clic sulla scheda Administration (Amministrazione) > NAS user (Utente NAS) > change password (modifica password).

Nota: In caso di perdita della password amministratore, la password dovrà essere reimpostata tramite la procedura di recupero indicata nel manuale del prodotto.

1.9 INSTALLAZIONE GUIDATA

Installazione in un clic

1. Fare clic sulla scheda **Device (Dispositivo)**, **Wizard (Procedura guidata)**.

Procedura guidata

Impostazione One-Click

Impostazione Avanzata

Riepilogo

Nome computer	dataguard
Indirizzo IP	163.228.150.143
Tipo Stoccaggio	Protezione Dati

Invia

2. Facendo clic sul pulsante **Submit (Invia)** verrà creato un array di dischi RAID protetto usando tutti i dischi disponibili e le condivisioni di rete predefinite.

Per personalizzare la configurazione, scegliere **Basic Setup (Impostazione Avanzata)**.

Installazione di base

1. Fare clic su **Basic Setup (Impostazione Avanzata)**.

Procedura guidata

Impostazione One-Click


Impostazione Avanzata

Impostazioni Rete

Nome computer	DataGuard
IP Properties	☐ Ottieni un indirizzo IP automaticamente
Indirizzo IP	163.228.150.143
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway predefinito	163.228.150.1
DNS principale	163.228.150.1
DNS secondario	8.8.8.8

Avanti

2. Da questa posizione è possibile specificare il nome del dispositivo Dataguard e modificare le impostazioni di rete.



3. È inoltre possibile specificare un livello RAID protetto (protezione dati) o non protetto, livello RAID orientato alle prestazioni (capacità massima).

Installazione manuale

Per un controllo completo della configurazione del dispositivo di archiviazione, scegliere Manual Setup (Installazione manuale).

1.10 CREARE UTENTI

Per creare altri utenti o gruppi o collegare il NAS alla directory utente, consultare il manuale del prodotto per istruzioni dettagliate sulla creazione di utenti o gruppi.

1.11 ACCEDERE ALLE CONDIVISIONI DI RETE

È possibile accedere dalla rete alle condivisioni NAS da altre macchine Windows, Unix/Linux o MacOS. Per istruzioni dettagliate su come accedere alle condivisioni, consultare il manuale del prodotto.

1.12 ASSISTENZA PRODOTTI IMATION

In caso di problemi con l'installazione e/o l'uso del nuovo dispositivo DataGuard, consultare il manuale del prodotto o visitare <http://www.imation.com> e fare clic sul collegamento Support (Assistenza).

REGISTRAZIONE di DataGuard

A questo punto, DataGuard dovrebbe essere pienamente funzionante e vorremmo aiutarvi a mantenerlo tale! Per un'assistenza rapida e per i driver e i download più recenti, vi invitiamo a registrare il vostro DataGuard oggi stesso all'indirizzo

GARANZIA LIMITATA: Se entro 3 anni dalla data di acquisto del prodotto si evidenziano difetti ai materiali o difetti di produzione, provvederemo alla sostituzione del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Per maggiori informazioni visitare la pagina Web www.imation.com. Questa garanzia non si applica a danni derivanti da normale usura o da uso improprio, abuso o incidenti. Imation non sarà responsabile dei dati persi o di altri danni indiretti, accidentali o conseguenti. La presente garanzia fornisce diritti specifici all'utente, il quale potrebbe essere titolare di altri diritti che variano da un Paese all'altro.

Imation e il logo Imation sono marchi di fabbrica di Imation Corp. RDX è un marchio registrato di Tandberg Data ASA. Tutti gli altri marchi registrati sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.

이 장치는 FCC 규칙 제15부를 준수합니다. 이 장치는 다음의 2가지 조건에 따라 작동해야 합니다: (1) 유해한 간섭을 일으키지 않으며, (2) 원하지 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함해 수신된 간섭을 수용.

참고: 이 장비는 FCC 규칙 제15부에 따라 시험되었으며 Class A 디지털 장치에 관한 제한사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한사항은 장비를 상업 환경에서 작동할 때 유해한 간섭을 적절히 차단하는 데 그 목적이 있습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성 및 사용하고 이러한 에너지를 방출할 수 있으며, 사용 설명서에 명시된 바에 따라 설치하고 사용하지 않을 경우에는 유해한 무선 통신 간섭을 유발할 수 있습니다. 주거 지역 내에서 이 장비를 가동할 경우, 유해한 간섭 현상이 발생할 수 있으며 사용자는 비용을 직접 부담해 간섭 문제를 해결해야 합니다.

참고: 규정 준수 담당자의 명백한 승인 없이 변경 또는 개조하는 행위는 사용자의 장비 작동 권한을 무효화시킬 수 있습니다.

이 Class A 디지털 기기는 Canadian ICES-003을 준수합니다.

중요한 안전 지침

- 1) 이 지침을 읽어 보십시오.
- 2) 이 지침을 보관하십시오.
- 3) 모든 경고에 주의를 기울이십시오.
- 4) 모든 지침을 준수하십시오.
- 5) 이 기기를 물 옆에서 사용하지 마십시오.
- 6) 마른 천으로만 기기를 닦으십시오.
- 7) 환기구를 막지 마십시오. 제조업체의 지침에 따라 설치하십시오.
- 8) 라디에이터, 열 레지스터, 스토브 또는 기타 열을 발생시키는 기기(증폭기 포함)와 같은 열원 가까이에 이 제품을 설치하지 마십시오.
- 9) 전극형 또는 접지형 플러그의 안전 목적을 훼손하지 마십시오. 전극형 플러그에는 한 쪽보다는 다른 한 쪽이 더 넓은 2개의 블레이드가 있습니다. 접지형 플러그에는 2개의 블레이드와 제3의 접지용 분기가 있습니다. 넓은 블레이드 또는 제3의 분기는 안전을 위해 제공됩니다. 제공된 플러그가 콘센트에 맞지 않으면 전기 기사에게 문의하여 구식 콘센트를 교체하십시오.
- 10) 전원 코드가 특히 플러그, 일반 콘센트 및 코드가 기기에서 나오는 지점에서 끼이거나 밟히지 않도록 보호하십시오.
- 11) 제조업체에서 지정한 부속/액세서리만 사용하십시오.
- 12) 제조업체에서 지정하거나 기기와 함께 판매되는 카트, 스탠드, 삼각대, 브래킷 또는 테이블과만 사용하십시오. 카트를 사용하는 경우 카트/기기 조합을 이동시킬 때 뒤집어서 부상을 당하지 않도록 주의하십시오.
- 13) 번개 폭풍이 발생하고 있을 때나 장시간 제품을 사용하지 않을 때는 이 기기의 코드를 뽑아 놓으십시오.
- 14) 공인 정비 기사에게 서비스를 의뢰하십시오. 전원 코드나 플러그가 손상되었거나, 액체가 흘러 들어갔거나, 기기에 물건을 떨어트렸거나, 기기가 비 또는 습기에 노출되었거나, 정상적으로 작동하지 않거나 기기 자체가 넘어진 경우 등 어떤 식으로든 기기가 손상되었다면 정비를 받아야 합니다.

1.1 DATAGUARD APPLIANCE 포장 풀기

DataGuard 포장에는 다음과 같은 품목이 들어 있습니다.

- DataGuard Appliance 빠른 시작 안내서
- 빠른 시작 안내서
- 하드 드라이브용 나사
- 이더넷 케이블
- 전원 코드
- T5R에만 해당 - 키
- R4에만 해당 - 랙 마운트 레일
- R4에만 해당 - 전면 베젤 및 LCD
- R4에만 해당 - 랙 마운트 나사

1.2 필요한 공구

- 드라이버




그림 1. DataGuard T5R 정면도




그림 2. DataGuard T5R 후면도

1. 이더넷 상태 LED
2. USB 연결부
3. 원터치 백업 버튼
4. 원터치 백업 LED
5. 디스크 상태 LED
6. 디스크 작업 LED
7. 전원 버튼
8. 시스템 상태 LED
9. 선택 버튼

10. 입력 버튼
11. LCD
12. 디스크 캐리어
13. RDX (T5R)
14. VGA 출력
15. 시스템 냉각 FAN
16. USB 연결부
17. 이더넷 네트워크 연결부
18. 전원 연결부
19. PSU LED (R4)




그림 3. DataGuard R4 정면도




그림 4. DataGuard R4 정면도








그림 5. DataGuard R4 후면도




1.3 하드 드라이브 설치


참고: on 하드 드라이브 호환성 목록: <http://www.imation.com>

다음과 같이 하드 드라이브를 설치하십시오.

1. DataGuard Appliance에서 디스크 트레이를 꺼냅니다.



2. 하드 드라이브 구멍이 드라이브 트레이 바깥쪽에 있는 구멍 4개와 딱 맞게 정렬되도록 하드 드라이브를 드라이브 트레이에 끼워 넣습니다.



3. 드라이브 캐리어의 구멍을 통해 디스크 드라이브의 옆면에 나사를 끼웁니다.

4. 드라이브 트레이를 엔클로저에 다시 끼웁니다.

1.4 랙에 R4 설치

R4 구매 고객의 경우 R4 제품에 동봉된 랙 마운트 설명서를 참조하십시오.

1.5 케이블 연결

1. 네트워크 및 전원 케이블을 연결합니다.

전원



R4

네트워크




T5R



2. 전원 버튼을 누릅니다.

참고: DataGuard Appliance가 켜지는 데는 1분 정도가 걸리며, 시스템 상태 LED에 파란색 불이 들어오고 뽁 하는 소리가 한 번 들리면 장치가 완전히 켜진 것입니다.

1.6 IP 주소 확인



1.7 IP 주소 설정

LCD를 사용하여 다음과 같이 네트워크 설정을 변경할 수 있습니다.

1. 입력 버튼을 눌러 LCD에 Network Setup(네트워크 설정) 옵션을 표시합니다.
2. 선택 버튼을 눌러 옵션을 선택한 다음 입력 버튼을 눌러 설정값을 변경합니다.
3. 마쳤으면 확인을 선택하고 입력 버튼을 눌러 네트워킹 구성을 적용합니다.

1.8 관리 사용자 인터페이스 연결

1. 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 IP 주소를 입력합니다.



2. 음 사용자 이름을 입력합니다. administrator

3. 기본 암호를 입력합니다. password



참고: 로그인한 후 Administration(관리자) 탭, NAS user(NAS 사용자), change password(암호 변경)를 클릭하여 암호를 즉시 변경하십시오.

참고: 관리자 암호를 잊어버릴 경우 제품 설명서에 나와 있는 것처럼 복구 절차를 사용해 암호를 재설정해야 합니다.

1.9 설정 마법사

One-Click Setup(원클릭 설정)

1. Device(장치) 탭, Wizard(마법사)를 클릭합니다.



2. Submit(제출) 버튼을 클릭해 가용한 모든 디스크를 사용하여 보호된 RAID 디스크 어레이를 만들고 기본 네트워크 공유를 만듭니다.


구성을 사용자 지정하려면 Basic Setup(전문가용 설정)을 선택합니다.

Basic Setup(기본 설정)

1. Basic Setup(전문가용 설정)을 클릭합니다.



2. 여기서 Dataguard Appliance 이름을 지정하고 네트워크 설정을 변경할 수 있습니다.



3. 그러면 보호된 RAID 수준(Data Protection) 또는 비보호 성능 지향 RAID 수준(Maximum Capacity)을 지정할 수 있습니다.

Manual Setup(수동 설정)

저장 구성을 전체적으로 제어하려면 MANUAL SETUP(수동 설정)을 선택하십시오.

1.10 사용자 생성

다른 사용자 또는 그룹을 만들거나 NAS를 사용자 디렉터리에 연결하려면, 제품 설명서에서 사용자 및 그룹 생성에 대한 내용을 참조하십시오.

1.11 네트워크 공유에 액세스

이제 Windows, Unix/Linux 또는 MacOS 시스템에서 네트워크를 통해 NAS 공유에 액세스할 수 있습니다. 제품 설명서에서 공유 액세스 방법에 대한 내용을 참조하십시오.

1.12 IMATION 제품 지원

새 DataGuard Appliance 설정이나 사용에 문제가 있으면 제품 설명서를 참조하거나 <http://www.imation.com> 에서 지원 링크를 클릭하십시오.

DataGuard 등록

이제 DataGuard가 원활하게 작동합니다. 장치가 계속 잘 작동할 수 있도록 저희가 도와드리겠습니다. 보다 신속한 제품 지원과 최신 드라이버 및 다운로드를 위해 지금 DataGuard를 register.imation.com에 등록하십시오.

제한 보증:이 제품의 최초 구매일로부터 3년 이내에 재료 또는 제조상의 결함이 발생할 경우 제품을 교체하거나 구매가를 환불해 드립니다. 자세한 내용은 WWW.IMATION.COM에서 확인하십시오. 이 보증은 정상적인 마모나 오용, 남용 또는 사고로 인한 손상에는 적용되지 않습니다. IMATION은 손실된 데이터 또는 기타 간접, 우연 또는 필연적 손상에 대해 책임을 지지 않습니다. 이 보증은 사용자에게 특정 권리를 제공하며 사용자는 국가에 따라 다른 권리도 보유할 수 있습니다.

Imation 및 Imation 로고는 Imation Corp의 상표입니다. RDX는 Tandberg Data ASA의 등록 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

本デバイスはFCC規則のパート15に準拠しています。操作にあたっては以下の2つの条件を前提とします。

(1) 本デバイスは有害な無線障害を引き起こさないようにしなければなりません。さらに、(2) 本デバイスは操作不良を伴うような妨害を含むあらゆる受信妨害を許容する必要があります。

注: 本機器は、FCC規則のパート15に準拠するようなAクラスのデジタルデバイス向けの限度に合致するようにテストされてきました。こうした制限は、本機器が商業環境にて操作されているときの危険な無線障害に対して、正当な保護を行うように設計されています。本機器は、無線周波エネルギーを生成、使用、ならびに放射する可能性があり、取扱説明書に従ってインストールおよび使用されない場合には、無線通信に無線障害をきたす恐れがあります。住宅地にて本機器を操作すると、危険な無線障害が生じる可能性があり、そういった場合、利用者は自己負担にて無線障害を補正する必要があります。

注: コンプライアンスに責任を負う団体によって明白に承認されていない変更は、機器を操作するためのユーザの権限を無効にできます。

このクラス A デジタル機器は、カナダ ICES-003 に適合します。

重要な安全性の指示

- 1) これらの指示を読んでください。
- 2) これらの指示を守ってください。
- 3) すべての警告に注意を払ってください。
- 4) すべての指示に従ってください。
- 5) この機器を水の近くで使用しないでください。
- 5) 掃除するときには、乾いた布でのみ拭いてください。
- 7) 換気口をふさがないでください。メーカーの指示に従って取り付けます。
- 8) ラジエータ、熱レジスタ、ストーブその他熱を発する機器 (アンプを含む) など熱い物の近くで取り付けを行わないでください。
- 9) 分極または接地式プラグの安全の目的を無視しないようにしてください。分極プラグは片方のブレードよりももう片方のプラグの方が大きい 2 つのブレードがあります。接地式プラグには 2 つのブレードと3つ目の接地用突起部があります。幅広のブレードまたは3番目の突起部は安全のためについています。提供されたプラグがコンセントに合わない場合は、古いコンセントを交換することを電気技術者に相談してください。
- 10) プラグ、コンセント、および機器から出る箇所では特に電源コードの上を歩いたり、電源コードを挟んだりしないでください。
- 11) メーカーが指定した付属品/アクセサリのみを使用してください。
- 12) メーカーによって指定された、または機器に付属していたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルのみを使用します。カートが使用される場合、カート/機器の組み合わせを移動するときは、横転による怪我をさけるため注意してください。
- 13) 雷雨のとき、または長期間使用しないときは、この機器のプラグを外してください。
- 14) サービスはすべて資格のあるサービス担当者に依頼してください。いかなる方法でも、本機器が損傷を受けた場合には、サービスを受ける必要があります。たとえば、電源コードやプラグが損傷した場合、液体がこぼれた場合、や機器に異物が混入した場合、機器が雨または湿度にさらされた場合、正常に動作しない場合、落下した場合などです。

1.1 DATA APPLIANCE 製品を開梱する

Data Appliance 製品には、以下のアイテムが含まれています。

- 製品本体
- クイックスタートガイド
- ハードディスク用のねじ
- イーサネットケーブル(2本)
- 電源コード
- T5R のみ - フロントパネルの鍵
- R4 のみ - ラックマウントレール
- R4 のみ - フロントベゼルおよびOCP(表示パネル)
- R4 のみ - ラック取り付けねじ

1.2 必要なツール

- R4 のみ - プラスドライバ




図 1. T5R 正面図




図 2. T5R 背面図

1. Ethernet ステータス LED
2. USB ポート
3. ワンタッチバックアップボタン
4. ワンタッチバックアップ LED
5. ディスクステータスインジケータ
6. ディスクアクセスインジケータ
7. 電源ボタン
8. システムステータス LED
9. 選択ボタン

10. 入力ボタン
11. OCP
12. ディスクトレイ
13. RDX (T5R)
14. VGA 出力
15. システム冷却ファン
16. USB ポート
17. ネットワークポート
18. 電源
19. PSU LED (R4)




图 3. R4 正面图




图 4. R4 正面图








图 5. R4 背面图




1.3 ハードディスクのインストール : T5R


注: Imation ハードドライブの互換性 : <http://www.imation.com>

ディスクドライブのインストール。

1. 本体からディスクトレイを取り出します。



2. ハードディスクの穴がディスクトレイの外側にある4つの穴の位置に合うように、ハードディスクをディスクトレイに挿入します。



3. ディスクトレイとハードディスクをねじ止めます。

4. ディスクトレイを筐体に再挿入します。

1.4 ラックに本体を搭載する：R4

1. R4 を購入されている場合、R4に同封されているラックマウントのマニュアルを参照してください。

1.5 ケーブルの接続

1. ネットワークと電源ケーブルを接続してください。

電源



R4

ネットワーク




T5R



2. 電源ボタンを押します。

注: 本体を起動するのに 1 分ほどかかります。システムステータス LED が青くなり、ブザーが 1 度鳴るまでお待ち下さい。

1.6 IP アドレスを取得する : T5R / R4



1.7 IP アドレスを設定する : T5R / R4

ネットワーク設定を変更する場合、OCPを使用して変更できます。

1. 入力ボタンを押して、OCPのネットワーク設定オプションを表示します。
2. 選択ボタンを押して、オプションを選択し、入力ボタンを押して設定値を変更します。
3. 完了したら、OKを選択して入力ボタンを押し、ネットワーク設定を適用します。

1.8 管理ユーザーインターフェースに接続：T5R / R4

1. Web ブラウザを開いて、IP アドレスをアドレスフィールドに入力します。
(IEの場合はIE7以降)



2. 以下のユーザー名を入力します。 administrator
3. デフォルトのパスワードを入力します。 password



注:ログインした後は、管理ツールタブ、N A S ユーザー、パスワードの変更をクリックしてすぐにパスワードを変更してください。

注:管理者パスワードを忘れないようにしてください。もしパスワードを忘れてしまった際には、製品マニュアルで説明されている通り、リカバリ手順に沿って、パスワードをリセットする必要があります。

1.9 セットアップウィザード：T5R / R4

One-Click Setup (ワンクリックセットアップ)

1. Deviceタブ、Wizardをクリックします。



The screenshot shows the 'ウィザード' (Wizard) window with the 'ワンクリックセットアップ' (One-Click Setup) tab selected. On the left, there are buttons for '詳細設定' (Advanced Settings) and '保存' (Save). The main area displays a summary table of the configuration.

サマリ	
コンピュータ名	dataguard
クライアント IP アドレス	163.228.150.143
ストレージタイプ	データ保護

2. Submitボタンを押すと、利用可能なすべてのディスクを使用して保護 RAID ディスクアレイを作成し、デフォルトのネットワーク共有を作成します。

構成をカスタマイズする場合は、基本設定を選択します。

Basic Setup (基本設定)

1. 詳細設定をクリックします



The screenshot shows the 'ウィザード' (Wizard) window with the 'ワンクリックセットアップ' (One-Click Setup) tab selected. On the left, there are buttons for '詳細設定' (Advanced Settings) and '次へ' (Next). The main area displays the 'ネットワーク設定' (Network Settings) section with various fields for configuration.

ネットワーク設定	
コンピュータ名	DataGuard
IPのプロパティ	☐ IPアドレスを自動で取得します。
クライアント IP アドレス	163.228.150.143
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルト・ゲートウェイ	163.228.150.1
プライマリーDNS	163.228.150.1
セカンダリーDNS	8.8.8.8

2. ここではご利用の製品名を指定し、ネットワーク設定を変更できます。



3. 保護 RAID レベル (データ保護)、または非保護、パフォーマンス指向 RAID レベル (最大容量) を指定できます。

Manual Setup (マニュアル設定)

ストレージ構成を完全にコントロールする場合は、Manual Setup を選択します。

1.10 ユーザーの作成

ユーザーグループを作成したり、NASをユーザーディレクトリに直接接続する場合は、製品マニュアルのユーザー及びグループ作成の説明を参照してください。

1.11 ネットワーク共有にアクセス

NAS の共有は、その他の Windows、Unix/Linux、または MacOSマシンからネットワーク上でアクセスできます。アクセス方法についての詳細な説明は、製品マニュアルを参照してください。

1.12 IMATION 製品サポート

本製品の設定および使用中に問題が生じた際には、製品マニュアルを参照するか、<http://www.imation.co.jp> にアクセスしてサポートリンクをクリックしてください。

Data Appliance の登録

Data Appliance は現在スムーズに移働しています。当社はそのスムーズな移働をさらに支援していきたいと考えています。最新の製品サポートと最新ドライバおよびダウンロードを入手するためには、register.imation.com でお使いの Data Appliance を今すぐ登録してください。

保証規定

1. お買い上げの日から3年以内に製造に起因する故障が発生した場合、修理または交換をさせていただきます。
 2. 保証期間内でも次の場合は原則として費用をご負担いただきます。
 - ・ 操作上の誤り、および弊社によらない修理や改造による故障および損傷
 - ・ 火災、風水害、地震などの天災による故障および損傷
 - ・ お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷
 - ・ 本製品以外の機器が原因となって生じた故障および損傷
 - ・ 保証書が提示されない場合
 - ・ 保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入、または領収書や納品書など 保証開始時期を証明するものがない場合
 - ・ 車両・船舶等に搭載された際に生じた故障および損傷
 3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 4. 本保証書によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。
 5. 本保証規定は日本国内でのみ有効です。
- ※ THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

免責事項

- 本製品の使用によるデータの喪失・破壊については、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータは必ずバックアップをお取りください。
- 本製品の使用による二次的な損失（利益機会の損失や復旧にかかる損失など）については、弊社は責任を負いません。

●お問い合わせは、お客様相談室へ

フリーダイヤル：0120-81-0536

受付時間 9：00～12：00 / 13：00～17：00 [土・日・祝日・弊社指定休日を除く]

〈Imation〉〈Imation ロゴ〉は、Imation 社の商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

本装置符合《FCC 规定》第 15 部分的要求。操作服从下列两项条件：(1) 此设备不会造成有害干扰，(2) 此设备必须接受所有接收到的干扰，包括可能造成不需要的操作的干扰。

注：经检验，本设备达到《FCC 规定》第 15 部分的要求，符合 A 类数字设备的限值规定。这些限制专门用于在商业环境中操作设备时提供适当的保护以防止有害干扰。本设备会产生、利用并发射射频能量，若不遵照说明手册进行安装和使用，可能对无线电通讯产生不良干扰。在居民区使用本设备很有可能产生有害干扰，此时要求用户自费纠正这些干扰。

注：若未经合规性负责方的明确批准而进行更改或修改，会导致用户失去操作此类设备的资格。

本类 A 数字装置符合加拿大 ICES-003 规范要求。

重要安全说明

- 1) 阅读这些说明。
- 2) 保存好这些说明。
- 3) 留意所有警告。
- 4) 遵循所有说明。
- 5) 切勿在靠近水的地方使用本装置。
- 6) 只可使用干布清洁。
- 7) 切勿堵塞任何通风开口。依照制造商的说明进行安装。
- 8) 切勿将设备安装在热源旁边，如散热器、热风调节器、炉具或其他会产生热量的设备（包括增幅器）。
- 9) 切勿损坏极化或接地型插头的安全功能。极化插头包含两个插片，一个比另一个宽。接地型插头包含两个插片和一个第三接地分岔。提供宽的插片或第三分岔是为了您的安全考虑。如果提供的插头不能插入插座，请联络电工要求更换合适的插座。
- 10) 防止电源线被踩踏或挤压，尤其是插头、电源插座和电源线从设备上伸出的部位。
- 11) 仅可使用制造商指定的附件/配件。
- 12) 仅可与制造商指定或随设备仪器出售的手推车、支架、三脚架、支架或桌子一起使用。使用手推车时，在一起移动手推车和设备时务必特别小心，以防因侧翻而受伤。
- 13) 打雷闪电时或长时间不使用时请拔出设备的插头。
- 14) 请洽询合格的技术服务人员进行所有维修。如果设备受到任何损坏，例如电源线或插头受损、被液体泼溅或有物体跌落到设备上、设备淋雨或暴露在潮湿环境中、设备无法正常工作或设备从高处掉落，就必须获得维修。

1.1 打开 DATAGUARD 设备包装

DataGuard 包装内包括以下物品：

- DataGuard 设备
- 快速入门指南
- 硬盘驱动器螺丝
- 以太网缆线
- 电源线
- 仅 T5R - 钥匙
- 仅 R4 – 机架安装导轨
- 仅 R4– 前面板和 LCD
- 仅 R4 – 机架安装螺丝

1.2 需要的工具

- 螺丝起子




图 1. DataGuard T5R 前视图




图 2. DataGuard T5R 后视图

1. 以太网状态 LED
2. USB 连接
3. 一键备份按钮
4. 一键备份 LED
5. 磁盘状态 LED
6. 磁盘活动 LED
7. 电源按钮
8. 系统状态 LED
9. 选择按钮

10. 输入按钮
11. LCD
12. 磁盘承载架
13. RDX (T5R)
14. VGA 输出
15. 系统冷却风扇
16. USB 连接
17. 以太网连接
18. 电源连接
19. PSU LED (R4)




图 3. DataGuard R4 前视图




图 4. DataGuard R4 前视图








图 4. DataGuard R4 后视图




1.3 安装硬盘驱动器


注：Imation 硬盘驱动器兼容性列表：<http://www.imation.com>

安装磁盘驱动器：

1. 从 DataGuard 设备中取出磁盘托盘：



2. 将硬盘驱动器插入磁盘托盘，以便硬盘驱动器孔能与硬盘托盘外侧上的 4 个孔对齐。



3. 将螺丝穿过驱动器承载架中的孔插入到磁盘驱动器的各侧。

4. 将驱动器托盘重新插入到机箱中。

1.4 将 R4 安装到机架中

如果购买了 R4，请参考 R4 包装中随附的机架安装说明。

1.5 连接缆线

1. 链接网络 and 电源线。

电源



R4

网络




T5R



2. 按下电源按钮。

注：启动 DATAGUARD 设备需要约一分钟时间，如果系统状态 LED 变为蓝色且蜂鸣器哔一声，表示设备已完全启动。

1.6 获取 IP 地址



1.7 设置 IP 地址

如果需要修改网络设置，可以使用 LCD 来实现：

1. 按下“输入”按钮可在 LCD 上显示“网络设置”选项。
2. 按“选择”按钮来选择选项，再按“输入”按钮更改设置值。
3. 完成后，选择“确定”，并按“输入”按钮应用网络配置。

1.8 连接管理用户界面.

1. 打开您的 Web 浏览器，再将 IP 地址输入到地址字段。



2. 输入以下用户名： administrator

3. 输入默认密码： password



注：单击“管理”选项卡、NAS 用户、更改密码可在登录后立即更改密码。

注：切勿丢失管理员密码，否则您需要采用产品手册中讲述的还原步骤重置您的密码。

1.9 设置向导

一键设置

1. 单击“设备”选项卡，“向导”。



向导

一键安装

高级设置

摘要

存储系统名	dataguard
客户端 IP 地址	163.228.150.143
存储类型	数据保护

提交

2. 单击“提交”按钮将运用所有可用磁盘创建一个受保护的 RAID 磁盘阵列，并创建默认的网络共享。

如果想定制配置，请选择“高级设置”。

基本设置

1. 单击“高级设置”



向导

一键安装

高级设置

网络设置

存储系统名	DataGuard
IP 属性	☐ 自动获取 IP 地址
客户端 IP 地址	163.228.150.143
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	163.228.150.1
主 DNS	163.228.150.1
次 DNS	8.8.8.8

下一步

2. 您可在指定 Dataguard 设备名称，再修改网络设置。



3. 随后，您可指定一个受保护的 RAID 层级（数据保护）或不受保护的性能导向 RAID 层级（最大容量）。

手动设置

如果希望全面掌控您的存储配置，请选择“手动设置”。

1.10 创建用户

如果希望创建其他用户或分组，或将 NAS 连接用户目录，请参考产品手册了解有关创建用户和分组的详细说明。

1.11 访问网络共享

现在可使用其他 Windows、Unix/Linux 或 MacOS 电脑通过网络访问 NAS 共享。请参考产品手册了解有关如何访问共享的详细说明。

1.12 IMATION 产品支持

如果您在设置和/或使用新 DataGuard 设备时遇到问题，请参考产品手册或访问 <http://www.imation.com> 再单击支持链接。

注册您的 DataGuard

现在您的 DataGuard 应该能正确工作了 - 而我們希望能帮助您一直保持下去。要想获得最快的产品支持和最新的驱动程序与下载文件，请访问 register.imation.com 立即注册 DataGuard。

有限质保： 如果自首次购买本产品的日期起 3 年内出现任何材料或制造缺陷，将予以更换或退还购买价。有关更多信息，请转至 www.imation.com。本质保不适用于误用、滥用或事故导致的正常磨损或损坏。Imation 将不对任何数据丢失或其他见解、偶然或从属损害负责。本质保授予您特别的权利 - 根据您所处国家的不同，您可能还享有其他权利。

Imation 与 Imation 标志是 Imation Corp 的商标。RDX 是 Tandberg Data ASA 的注册商标。所有其他商标的所有权均属于其各自所有者。

此裝置符合 FCC 指令第 15 部的要求。操作員需遵守以下兩個條件：

(1) 此裝置不會引起有害干擾，(2) 此裝置必須接受可能接收到的任何干擾，包括可能引起不便操作的干擾。

備註：本設備已通過測試，根據 FCC 指令第 15 部的要求，符合 A 級數字裝置的限制。這些限制旨在商業環境中運行時，針對有害干擾提供合理的保護。本設備能夠產生、使用與放射無線電頻率能量，同時，如果不按照使用說明書安裝和使用，可能對無線電通訊造成有害干擾。在住宅區域使用本設備有可能引起有害干擾，如出現這種情況，要求用戶自行負責排除干擾。

備註：未經管理機構的明確批准而進行變更或修改，可能導致使用者喪失操作此設備的權利。

此類別 A 數位設備符合加拿大的 ICES-003 規範。

重要安全指示

- 1) 閱讀這些指示。
- 2) 保存這些指示。
- 3) 注意所有警告。
- 4) 遵循所有指示。
- 5) 切勿於靠近水的位置使用此設備。
- 6) 僅以乾布清潔。
- 7) 勿阻塞任何通風口。遵循製造商的指示安裝。
- 8) 勿安裝於暖氣、電熱器、暖爐或其他發熱設備 (包括放大器) 等熱源附近。
- 9) 切勿破壞極性或接地型插頭的安全性功能。極性插頭有兩片金屬片，其中一片較寬。接地插頭有兩片金屬片，以及第三根接地插腳。
較寬的金屬片與接地插腳是為了您的安全所提供的。若所提供的插頭與您的插座不符，請洽詢電氣技師以更換老舊插座。
- 10) 保護電線不致遭到踩踏或捏夾，尤其在插頭、電源插座和電線離開設備這些點上。
- 11) 僅使用製造商指定的附件/配件。
- 12) 僅使用製造商指定或搭配此設備銷售的推車、立架、三腳架、支架或桌面。使用推車時，移動推車/設備組合時請小心，避免傾倒造成的傷害。
- 13) 雷雨或長時間未使用時，請將設備從插座上拔除。
- 14) 應將維修工作交給合資格的維護人員。本設備的任何損壞都需要維修，例如電源線或插頭損壞、有液體濺入或物體掉進設備中、本設備曾暴露於雨天或潮濕的地方、無法正常運作或曾摔落地面等。

1.1 將 DATAGUARD 產品從包裝中取出

DataGuard 包裝內含下列項目：

- DataGuard 主機
- 快速入門指南
- 硬碟專用螺絲
- 乙太網路線
- 電源線
- T5R 專用 - 鑰匙
- R4 專用 - 安裝機架安裝滑軌
- R4 專用 - 前面板和 LCD
- R4 專用 - 機架安裝螺絲

1.2 所需工具

- 螺絲起子




圖 1. DataGuard T5R 正視圖




圖 2. DataGuard T5R 背視圖

1. 乙太網狀態 LED
2. USB 插槽
3. 單鍵備份按鈕
4. 單鍵備份 LED
5. 磁碟狀態 LED
6. 磁碟活動 LED
7. 電源按鈕
8. 系統狀態 LED
9. 選取按鈕

10. 輸入按鈕
11. LCD
12. 磁碟支撐架
13. RDX (T5R)
14. VGA 輸出
15. 系統冷卻風扇
16. USB 插槽
17. 乙太網路連線插槽
18. 電源插座
19. PSU LED (R4)




圖3. DataGuard R4 正視圖




圖4. DataGuard R4 正視圖








圖5. DataGuard R4 背視圖




1.3 安裝硬碟


備註：Imation 硬碟相容性清單：<http://www.imation.com>

安裝硬碟：

1. 從 DataGuard 主機移除磁碟匣：



2. 將硬碟插入磁碟匣，讓硬碟上的孔與磁碟匣外的 4 個孔對齊。



3. 將螺絲從磁碟支撐架的孔洞穿過，並插入磁碟機兩側的孔洞。
4. 將磁碟匣重新插入應用裝置。

1.4 將 R4 安裝在機架

若您已購買 R4，請參閱隨附於 R4 封裝內的機架安裝指南。

1.5 連接纜線

1. 連接網路和電源纜線。

電源




網路



2. 按下電源按鈕。

備註：DataGuard 主機開機需要花費約一分鐘的時間，當系統狀態 LED 顯示為藍色，且蜂鳴器發出一聲響時，便完成開機程序。

1.6 取得 IP 位址



1.7 設定 IP 位址

若您要變更網路設定，您可以使用 LCD 執行下列步驟：

1. 按下「輸入 (輸入)」按鈕，以在 LCD 上顯示「網路設定 (Network Setup)」選項。
2. 按下「選取 (Select)」按鈕以選取選項，然後按下「輸入」按鈕來變更設定值。
3. 完成時，按下「確認 (OK)」，再按下「輸入」按鈕以套用網路設定。

1.8 連接至管理使用者介面

1. 開啟網頁瀏覽器，並在位址欄位輸入 IP 位址。



2. 輸入下列使用者名稱: administrator
3. 輸入預設密碼: password



備註：登入後請立刻按一下管理員 (Administration) 標籤、NAS 使用者 (NAS user)、變更密碼 (change password)，變更您的密碼。

N備註：切勿遺失管理員密碼，否則您必須使用產品手冊中記載的復原程序重設密碼。

1.9 設定精靈

單鍵式設定

1. 按一下「裝置 (Device)」標籤，然後按一下「精靈 (Wizard)」。



摘要	
電腦名稱	dataguard
用戶端 IP 位址	163.228.150.143
儲存類型	資料保護

提交

2. 按一下「送出 (Submit)」按鈕，將會使用所有可用磁碟建立一個受保護的 RAID 磁碟陣列，並建立預設網路共用。

若您希望自訂設定，請選擇「進階設定 (Basic Setup)」。

基本設定

1. 按一下「進階設定(Basic Setup)」



網路設定	
電腦名稱	DataGuard
IP 屬性	☐ 自動取得 IP 位址
用戶端 IP 位址	163.228.150.143
子網路遮罩	255.255.255.0
預設閘道	163.228.150.1
主 DNS	163.228.150.1
次 DNS	8.8.8.8

下一步

2. 您可以在這裡指定 DataGuard 應用裝置的名稱，並且修改網路設定。



3. 接著，您可以將 RAID 層級指定為受保護的「資料保護 (Data Protection)」，或指定為未受保護且以效能為導向的「最大容量 (Maximum Capacity)」。

手動設定

若您要完全掌控儲存設定，請選擇「手動設定 (Manual Setup)」。

1.10 建立使用者

若您要建立其他使用者或群組，或將 NAS 連接至使用者目錄，請參閱產品手冊，以取得建立使用者和群組的詳細指示。

1.11 存取網路共用

現在，使用者可從其他 Windows、Unix/Linux 或 MacOS 電腦透過網路來存取 NAS 共用。請參閱產品手冊，以取得如何存取共用的詳細指示。

若您在設定或使用新 DataGuard Appliance 方面遇到困難，請參閱產品手冊，或瀏覽 <http://www.imation.com> 並按一下支援連結。

註冊您的 DataGuard

您的 DataGuard 現在應可流暢運作 — 我們希望協助您保持這樣的狀態。為獲得最快速的產品支援和最新的驅動程式與下載，請立即前往 register.imation.com 註冊您的 DataGuard。

有限保證：若自此產品原始購買日期起 3 年內出現材料或製造瑕疵，可換貨或退回購買金額。如需更多資訊，請前往 www.imation.com。本保證書不適用因誤用、濫用或事故引起的正常磨損或損壞。Imation 對任何資料丟失或其他間接、附帶或相應損壞不承擔任何責任。本保證書賦予您特別權利，即您可能擁有其他權利，因國家而定。

Imation 與 Imation 標誌是 Imation Corp 的商標。RDX 是 Tandberg Data ASA 的註冊商標。所有其他商標均是其他各自所有者的財產。